



Preparación de las superficies a empapelar

Consejos útiles y elementos necesarios para emprender la tarea de empapelar.

Es importante recordar la importancia de quitar completamente todo resto de empapelado anterior y arreglar previamente cualquier defecto de humedad que se presente, ya que de lo contrario las manchas aparecerán a corto plazo y su inversión, tanto de tiempo como de dinero, no habrá servido de nada.

Cómo quitar el empapelado anterior?

Los papeles vinílicos son los más sencillos de quitar pues están específicamente diseñados para eso. El proceso es simple: Levante levemente la parte superior y verá con qué facilidad se despega de la pared, dejando una capa de papel de revestimiento que le servirá como base para colocar el papel nuevo. Si por algún motivo el papel de revestimiento se dañara deberá quitarlo completamente. Para eso, humedezca bien la superficie y arranque esa capa hasta llegar a la parte más lisa. Si el papel vinílico no se despega con facilidad, deberá humedecerlo para que el adhesivo se ablande.

Elementos para preparar la superficie

Cubo de plástico: para contener el agua caliente y jabonosa que servirá para quitar el papel viejo.

Esponja: para empapelar bien el papel y poder extraerlo fácilmente.

Rociador: sirve como sustituto de la esponja, para humedecer el papel.

Quitapapeles a vapor: es una herramienta más sofisticada que facilita el trabajo y ahorra tiempo, en el momento de remover el papel de la pared. Ideal para habitaciones grandes.

Espátula o rascador: para marcar y arrancar el papel viejo una vez que está húmedo.

Pincel grande: sirve para disponer el adhesivo sobre el papel.